

曉明女中高中樓 無線麥克風的管理與使用

發射器



橘色鈕壓一下是開(右側的透明蓋會發出藍燈),再壓一下是關
在開的狀況下,橘色鈕往"+ "推=音量變大;橘色鈕往"- "推=音量變小



大孔是接麥克風,小孔是接充電線



麥克風頭要確定裝至定位(全沒入)



發射器用 **USB** 線充電



充電時透明蓋出現紅燈,充飽時是熄滅



接收器與接收器的開關



接收器在時開,透明蓋換出現藍燈

接收器也是用 **USB** 線充電

其他注意事項：

1. 接收器已用魔鬼氈裝在機櫃上,
2. 音源線已裝在擴音機上(不要動擴音機上的音量鈕,已設定妥當),
3. 充電時要小心從魔鬼氈拔下接收器,再小心拔出音源線,再進行充電
4. 充電時透明蓋出現紅燈,充飽時是熄滅

發話使用步驟

1. 將接收器的開關移至“開”,透明蓋出現閃爍的藍燈
2. 將麥克風和發射器接妥,壓一下橘色鈕,接收器的藍燈不閃爍的亮著,表示已對頻完畢
3. 將麥克風別在下巴的下方,麥克風頭直立朝上,發射器夾在衣服另一處
4. 完成,可以發話了

結束步驟

1. 壓一下發射器橘色鈕,接收器透明蓋出現閃爍的藍燈
2. 將接收器的開關移至“關”,**(容易被忘記喔!)**
3. 收回麥克風與發射器**(容易被老師不小心帶走)**
4. 利用機櫃的 **USB (筆電要開著)**將接收器與發射器充電

資料提供 教務處設備組 鄭組長 2014.09.01